入户门全自动智能锁



用户手册 User manual



前面板



- 1 人脸识别模块
- 2 摄像头
- 3 显示屏
- 4 数字键盘区
- 5 门铃按键
- 6 上锁按键
- 7 指纹识别器
- 8 内置机械钥匙孔
- 9 内置外接电源接口
- 10 门锁状态指示灯

后面板



- 1 可视屏幕
- 2 电池盒盖
- 3 屏幕按键
- 4 电池仓
- 5 把手
- 6 反锁旋钮
- 7 上锁/开锁 键

功能与操作

- 1. 连续输入错误密码超过5次, 键盘锁定90s,未解除前不可继续验证, 90s,后解除锁定.
- 2. 密码防窥视功能:密码开门时按如下方式输入密码:XXX密码XXX;即可 在密码前后增加一些无关码8-16位,然后按#确认。密码必须包含在所 输入的内容中。
- 3. 系统无操作 超过8秒自息屏
- 4. 低电压6. 8v每次开锁会提示"电池电量低"提示后可开锁100次左右 (与电池蓉量有关)电量不足尽快给电池冲电或更换电池.
- 5.人数设定:管理员:9个 编号001-009 可以是 指纹 密码 卡片任意一种 普通同用户:010-200 可以是 人脸指纹 密码 卡片任意一种.
- 6. 开锁 关锁:开锁或关锁完成后,需等待10s期间不执行验证操作,防止二次 开锁或关锁动作.

技术参数

电源供应	7.4V锂电池
典型静态电流	<60 微安(电池寿命可超过一年)
报警电压	6.7V± 0.1
工作电流	<4安(驱动能力强)
开门密钥数量	人脸指纹密码IC卡共200个
密码长度	6-16位
分辨率:	508DPI
拒真率:	≤ 0.15%
认假率:	≤ 0.00004%
工作温度:	-20°C ~ 60 °C
相对湿度:	20%~ 93%





① 按图中说明将锁体装入门内并用4个螺丝固定再装上锁头用螺丝固定。



2 按图中说明将前面板装上面板胶垫再扭上固定柱,



3 按图中说明将方 轴装在后面板上用螺丝固定。





💿 装上电池 , 并固定 好电池盒盖。

安装后测试

- (1)检查锁舌与门扣板上的锁舌孔是否对齐,锁舌进出是否顺畅, 门锁是否能正常闭并打出反锁舌。
- (2)检查门锁面板与门边是否平行。
- (3)检查前、后面板是否平行且不松动。

同时按住后面板开锁 关锁键 5秒,则语音播报: "恢复出厂设置 请确认" 注:初始化状态密码为:123456,或任意 人脸 指纹卡 均可开门。





4 按1 录入用户 语音播报:请输入编号
 录入指纹:把指纹放在识别器上按压5次。
 录入密码:输入密码2次按#号键确认。
 录入卡片:将卡片放到刷卡区即可。



6 按3 删除用户 语音提示:请输入编号 请按编号删除

2 远程管理

1



5 按2 录入人脸 请按语音提示 做动作







3.系统设置



按1时间设置:请输入时间

2

1 主界面 按3进入系统设置 语音播报: 1.时间设置 2.开门功能设置

3.语言音量设置 4.感应语音设置



3 按2 开门功能设置:语音播报
 1验证模式 2延时关锁
 3防撬开关 4人体感应





5

按一下1 关闭 再按一下1 开启

3.系统设置





1 主界面 按4 进入系统查询

2) 按2键 或8键 查找开门记录

联网操作

第一步:录入门锁管理员

第二步: 点亮触摸屏 按 "*" 再按 "#" 输入管理员密码, 按#号键确认

第三步:按2号键语音播报:1录入远程用户2删除远程用户

第四步:按1进入配网状态

注: 配网成功后,按门铃键 启动远程开锁

如何添加智能锁

1. 关注微信公众号或者下载"优智云家APP"



打开微信"扫一扫",关注微信公众号

2. 进入应用

点击"微信控制"进入应用并登录,首次登录需要先注册账号。



3. 添加设备

进入"设备列表页面,点击右上角"+"添加设备。选择"添加Wi-Fi设备",进入"连接设备热点界面,此时无法进行下一步需连接到设备发出来的 CloudHome-XXXX-16的热点Wi-Fi才会自动跳转到下一步。

切换到手机 - 设置 -Wi-Fi列表,再操作智能锁发出热点Wi-Fi。

<	添加设备	く 连接设备热点	 ■ 17:36 【设置 无线局域网
设备将	会添加到: 测试	1 复位设备,或者进入设备管理界面,选择	无线局域网
	添加Wi-Fi设备	热点联网 模式	✓ KIWIK
WIFI	添加通过Wi-Fi连接的设备,CC如 智能打 锅、智 能控制中心、红外伴侣、Wi-Fi开关、Wi-Fi窗 容等	 ② 回到手机桌面,打开手机的"设置"-"Wi- Fi"页面;连接至以 CloudHome 开头的 	遗取网络
L	un az	Wi-Fi	ChinaNet-9LRT 🔒 🗢 🧻
	添加红外遥控器	Wi-Fi	ChinaNet-gLp5 🔒 😤 🧵
IR	添加红外遥控器,比如电视、空调、机顶盒等	CloudHome- ✓ wVsEd8wzimZv-11 ♀ ①	ChinaNet-KWRS
	済 tra 助t 統正の な		CloudHome-1B3B11C21041-16 🗢 🤅
RF	為2/JJ引99/92日 添加通过射频连接的设备,比如射频开关、射 >	③ 连接之后返回该页面,等待页面自动跳转	CloudHome-pXTuJCpGislu-00 🗢 🧻
_	频门锁、射频窗帘等		DCWY2 🔒 🗢 🤅
		注意事项	GDBS 🔒 🗢 🤅
		 1. 进入联网模式的方法,请参考相应的产品说明 书。 	KIWIK-DEMO 🔒 🗢 🤅
		2. 如果连接过程中,手机提示该热点无法上网,是	KIWIK-GUEST 🔒 🗢 🧻
		否切换,请选择"不切换"或"继续使用" 3. 如果连接之后,Wi-Fi会自动断开,或者依旧长时	KIWIK-TEST 🔒 🗢 🤅

4. 开启设备热点

在门锁上点亮触摸屏 按 "* 再按 "#" 输入管理员密码 , 按#号键确认 在按1号键启动设备热点 注意:之前连接过网络的智能锁请在配网前 "删除远程用户"

5. 连接设备热点

当智能锁进入热点联网模式后,在手机-设置-Wi-Fi列表中选择CloudHome-XXXX-1的热点Wi-Fi,连接成功后返回微信公众号上操作。

注意:有些手机Wi-Fi列表刷新较慢请刷新或点击Wi-Fi的开关键强制刷新;设备发出来的热点Wi-Fi不能上网,部分手机可能会提示切换网络,选择"忽略" "不切换""继续使用"等。

国电信 🗢 17:36			() +
2置 无线局域网			
无线局域网			\bigcirc
кімік	•		1
又网络			
ChinaNet-9LRT	8	ĉ	(1)
ChinaNet-gLp5	8	•	(i)
ChinaNet-KWRS	•	Ŷ	(i)
CloudHome-1B3B11C21041-16]	(î:	(i)
CloudHome-pXTuJCpGislu-00		¢	(i)
DCWY2	•	(î:	(1)
GDBS	•	÷	(i)
KIWIK-DEMO	۵	(î:	(i)
KIWIK-GUEST	•	Ŷ	(i)
KIWIK-TEST		(:	(i)
	面电信 で 17:36 无线局域网 无线局域网 无线局域网 KIWIK KIWIK ChinaNet-9LRT ChinaNet-gLp5 ChinaNet-KWRS CloudHome-1B3B11C21041-16 CloudHome-pXTuJCpGislu-00 DCWY2 GDBS KIWIK-DEMO KIWIK-FEST	面电信 で 17:36 无线局域网 石线局域网 石线局域网 ● 石线局域网 ● 石線局域の ● KIWIK ● ChinaNet-9LRT ● ChinaNet-gLp5 ● ChinaNet-FB3B11C21041-16 ● CloudHome-1B3B11C21041-16 ● CloudHome-pXTuJCpGislu-00 ● KIWIK-DEMO ● KIWIK-GUEST ● KIWIK-TEST ●	面电信 で 17:36 五线局域网 五线局域网 石線局域网 KIWIK 日 KIWIK 日 ChinaNet-9LRT 日 ChinaNet-gLp5 日 ChinaNet-KWRS 日 CloudHome-1B3B11C21041-16 日 CloudHome-pXTuJCpGislu-00 日 GDBS KIWIK-DEMO 日 KIWIK-GUEST 日 KIWIK-TEST

6. 设置 W i-Fi 密码

选择设置要连接的Wi-Fi网络,输入其密码,搜索设备。

注意:如果添加设备未提示成功,可能是Wi-Fi密码错误导致,请检查无误重新配置。

<	添加设备	手动输入
	选择WiFi	
附近总共扫描到16	个热点	重新扫描
KIWIK-DEMO		A
ChinaNet-KWRS		0
KIWIK-GUEST		⊕ 🙃
KIWIK-TEST		€ ?
кімік		⊕ 🙃
UPGRADE-AP		⊕ 🙃
选择 ChinaNet-9LRT	g能锁连接的WiFi	⊕ ?
Office speaker.o		÷
CloudHome-5ccf7	f8801bc	÷
ΚΙΨΙΚ-ΤΟΤΟ		•
leifu2		•
leifu1		f •

一、如何开通微信提醒

1. 进入开通提醒页面

点击"开通提醒"进入设置页面,如未登录,请先登录。



2. 设置提醒

点击"开通提醒",如下图即为开通成功。



3. 设备微信通知

当智能锁发生开锁或远程开锁等事件时,微信实时提醒。

设备事件提醒 6月4日	000
远程开锁请求 提醒类型:智能设备提醒 设备序号:樱花8989 发生时间:2019-06-04 20:35:31 点击查看详情	
详情	>
设备事件提醒 6月4日	
设备事件提醒 6月4日 <mark>门锁已打开 - 妈妈</mark> 提醒类型:智能设备提醒 设备序号:樱花8989 发生时间:2019-06-04 20:35:44 点击查看详情	

二、如何远程开锁

1. 设置远程开锁密码

首次使用需设置安全密码,点击左上角菜单按钮打开应用侧边栏,选择"我的设置"-"设置安全密码" - 输入6位数字安全密码 - 用账号登录密码或旧的安全密码验证。



2. 远程开锁操作

远程开锁需在门锁上操作发出请求,"客人请求,主人开锁",因智能锁的远程开锁操作 不统一,请按其说明书操作,常的操作如下:按门铃键,

用户收到开锁请求,输入安全密码即可开锁。

注意:若有智能锁设置了远程开锁的开关键,请先打开才可操作远程开锁。

			+	<			大ì	门锁		Ţ	巨多
	开窗器 1A6747FFBE40		>				6				
6	远程开锁触	发		安全	全验计	证				×	<
	设备名字:	大门锁 10555455C340		输入	\安全	密码授	权操作				
	反面已. 所在家庭:	我的家			•	•	•	•	•		
	拒绝开锁	马上开锁				ſ	吏用账号	登录密码	马		
				é	۲Ì	锁已打开	F				
	会客区电视 1BOAFFC70A40		>	U	20	19/6/4 7	下午8:55::	39		\$	马妈
				-		↓□エレドは	h4 2				

三、 如何分享设备

1. 进入家庭管理

点击左上角菜单按钮打开应用侧边栏,选择"家庭管理" - 点击要分享的家庭。



2. 添加家庭成员

点击"添加家庭成员",输入要添加的用户手机号码和称谓。注意该用户必须提前关注 此公众号并注册。

131 2345 6789	
亦谓	
请输入称谓	
角色	
管理员	\vee

四、 如何备注门锁用户

1. 进入门锁用户列表

进入门锁界面,点击右上角"更多-用户列表",进入用户列表界面,如下图。



2. 备注门锁用户

点击用户,直接备注用户名称如下图。



3. 用户备注显示

用户备注好后,就清楚地知道是谁开了锁,关心家人。



五、如何添加快捷方式

1. 置顶公众号

点击公众号右上角头像,再右上角..,置顶公众号。



手机添加桌面快捷方式

安卓手机

点击公众号右上角头像,再右上角..,设置-添加到桌面。



苹果手机

进入微信控制页面,点击右上角...,选择"在 Safari 中打开",输入账号密码登录后,在最下面点击分享-添加到主幕布即可。

